



Yacht Service Sjælland ApS

SÅDAN BRUGER DU MASTEHALLEN

Transport:

Mastevognen i mastehallen er til disposition for transport af master der skal indlægges eller udtages af hallen.

Husk! vognen skal sættes tilbage straks efter brugen.

Før masten køres ind:

Sallingshorn, vindex, antenner og vindinstrumenter skal afmonteres for at undgå skader. Service og vedligeholdelses arbejder må ikke udføres i mastehallen

Stag, vant og fald skal være surret tæt til masterøret.

Rulleforstag kan enten være løse eller fastgjort til masten i hele længden.

Alle enkeltdele der opbevares i hallen skal være påsat en mærkeseddel, med ejers navn og telefonnummer. (mærkesedler findes i mastehallen)

Indlægning på reolerne:

Mindre master placeres på de øverste reoler.

Tunge master løftes af mastevognen ved brug af kædetaljerne.

Der stropes op med de lilla rundslinger som hænger på taljerne.

Taljer og rundslinger må ikke fjernes fra mastehallen.

Reolerne i hallens venstre side skal anvendes til små-master og træ-master.

Hvis du skal i højden:

Træd aldrig på andres mast eller grej.

Brug stigen i hallen hvis du skal i højden for at stroppe af eller på.

Stigen er påsat beskyttelse på vangerne så den forsigtigt kan hvile på en mast højere oppe uden at ridse.

Har du brug for hjælp:

Er du utryk ved håndtering af mast, taljer og stropper, eller har du blot brug får en ekstra hånd, så ring til Harry på 2025 8811 eller Søren på 5965 0500 vi hjælper gerne.

Hvad koster det:

Det er den samlede længde af maste-enheden der tæller, se priserne på det opsatte takstblad

Tyveri skal vi gøre alt for at undgå:

Lås derfor altid efter dig når du forlader mastehallen.